

Programmazione termostato EVCO EV3411M3

Collegamento:

Morsetto 1 e 2: Alimentazione 24VDC o 24VAC

Morsetto 4 e 5: Contatto pulito NO

Morsetto 10 e 12: Sonda PTC/NTC

Programmazione:

Premere il pulsante SET per 5 secondi

PA -> Premere il pulsante SET

Impostare il parametro a -19

SP -> 4° (soglia dello scarico invernale)

P0 -> 0 per sonda PTC

P0 -> 1 per sonda NTC

P1 -> 1

R5 -> 1

Premere SET per 5 secondi